Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 06:30

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/bateria-mitsu-do-acer-aspire-5-swift-3-p-6749.html



Bateria Mitsu do Acer Aspire 5 Swift 3

Cena brutto	**137,70 zł**
Cena netto	**111,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**8995**
Kod producenta	**BC/AC-SWT3**
Producent	**mitsu**

Opis produktu

Bateria Mitsu do Acer Aspire 5, Swift 3

- **Producent**: Mitsu
- **Model**: BC/AC-SWT3
- **Stan**: nowy
- **Pojemność**: 4350 mAh (50 Wh)
- **Napięcie**: 11.55V
- **Ilość ogniw**: 3 ogniwa Li-polymer
- **Marka ogniw**: Tianneng
- **Zabezpieczenie przed**: przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym, głębokim rozładowaniem oraz przeładowaniem
- **Certyfikat**: CE, RoHS
- **W zestawie**: bateria, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- **Gwarancja**: 24 miesiące (obudowa i elektronika)12 miesięcy (pojemność ogniw) + 6 miesięcy**dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- **Zamiennik**: 3INP5/82/70, AP18C4K, AP18C8K

Zgodny z:

Acer

seria Swift 3

SF314-42, SF314-42-R00W, SF314-42-R02W, SF314-42-R0HP, SF314-42-R0MJ, SF314-42-R11C, SF314-42-R11F, SF314-42-R1CA, SF314-42-R1E7, SF314-42-R1FV, SF314-42-R1PR, SF314-42-R1RA, SF314-42-R275, SF314-42-R27B, SF314-42-R29H, SF314-42-R2G0, SF314-42-R2GL, SF314-42-R2MP, SF314-42-R2RQ, SF314-42-R2UX, SF314-42-R2VE, SF314-42-R30P, SF314-42-R3D2, SF314-42-R41A, SF314-42-R43G, SF314-42-R4B6, SF314-42-R4KU, SF314-42-R4RV, SF314-42-R4VD, SF314-42-R50V, SF314-42-R573, SF314-42-R5CD, SF314-42-R5CY, SF314-42-R5NF, SF314-42-R5S9, SF314-42-R612, SF314-42-R6W4, SF314-42-R6Y1, SF314-42-R77K, SF314-42-R7FT, SF314-42-R7NY, SF314-42-R7TJ, SF314-42-R86V, SF314-42-R88K, SF314-42-R8GK, SF314-42-R8KM, SF314-42-R8V6, SF314-42-R8X5, SF314-42-R991, SF314-42-R9Q7, SF314-42-R9QD, SF314-42-R9UN, SF314-42-R9YL, SF314-42-R9YN, SF314-43, SF314-43-R0MG, SF314-43-R0NU, SF314-43-R2DX, SF314-43-R4VE, SF314-43-R75M, SF314-43-R8WN, SF314-43-R8Z5, SF314-57, SF314-57-309E, SF314-57-31NY, SF314-57-31U1, SF314-57-32PH, SF314-57-32YA, SF314-57-33QL, SF314-57-33ZP, SF314-57-34C8, SF314-57-363E, SF314-57-36H0, SF314-57-38N7, SF314-57-38ZF, SF314-57-39NB, SF314-57-504T, SF314-57-50BR, SF314-57-50DX, SF314-57-50GH, SF314-57-50KV, SF314-57-50TR, SF314-57-50YH, SF314-57-5141,

SF314-57-51PX, SF314-57-51YM, SF314-57-52GB, SF314-57-531F, SF314-57-53FR, SF314-57-53KW, SF314-57-53RE, SF314-57-53X9, SF314-57-53ZF, SF314-57-54HH, SF314-57-54KH, SF314-57-54SS, SF314-57-5549, SF314-57-55BK, SF314-57-564P, SF314-57-569S, SF314-57-56F2, SF314-57-56K7, SF314-57-5784, SF314-57-57FV, SF314-57-57NU, SF314-57-57T2, SF314-57-57UQ, SF314-57-58BL, SF314-57-58TB, SF314-57-58VL, SF314-57-58XS, SF314-57-599K, SF314-57-59PT, SF314-57-70MZ, SF314-57-710U, SF314-57-730G, SF314-57-735H, SF314-57-73ZL, SF314-57-75AS, SF314-57-75LL, SF314-57-75QG, SF314-57-75RP, SF314-57-76GN, SF314-57-76KV, SF314-57-77MU, SF314-57-787W, SF314-57-78YK, SF314-57-79VQ, SF314-57-F58U, SF314-57G-51ZA, SF314-57G-52A6, SF314-57G-709D, SF314-57G-767W, SF314-57G-77R6, SF314-57G-79Z1, SF314-58, SF314-58-319M, SF314-58-57LB, SF314-58-58XS, SF314-58-77J2, SF314-59, SF314-59-33LV, SF314-59-36B3, SF314-59-50K2, SF314-59-50SB, SF314-59-52B0, SF314-59-540B, SF314-59-55KR, SF314-59-56W5, SF314-59-58PS, SF314-59-58QM, SF314-59-70US, SF314-59-73AJ, SF314-59-77GD, SF314-59-79XN,

seria Aspire 5

A514-52, A514-52-306T, A514-52-31EX, A514-52-37K4, A514-52-53D6, A514-52-54SK, A514-52-56JB, A514-52-76PQ, A514-53, A514-53-33SU, A514-53-36J7, A514-53-5032, A514-53-53PB, A514-53-54C0, A514-53-57N0, A514-53-58DG, A514-53-59CY, A514-54, A514-54-307L, A514-54-31LQ, A514-54-347V, A514-54-34BA, A514-54-34MB, A514-54-37L8, A514-54-37LE, A514-54-37YX, A514-54-39ZZ, A514-54-50A4, A514-54-50DU, A514-54-50LC, A514-54-50TJ, A514-54-51A8, A514-54-51EA, A514-54-51LC, A514-54-51RB, A514-54-55WS, A514-54-55X7, A514-54-56JX, A514-54-5753, A514-54-579A, A514-54-57KA, A514-54-59B9, A514-54-59EZ, A514-54-59FF, A514-54-59LQ, A514-54-72GQ, A514-54-75ZF, A514-54-775L, A514-54G, A514-54G-50B4, A514-54G-50Q7, A514-54G-51TJ, A514-54G-53GE, A514-54G-54J1, A514-54G-580X, A514-54G-58NE, A514-54G-59FU, A514-54G-70F8, A514-54G-71DM, A515-43, A515-43-R19L, A515-43-R5NJ, A515-43G, A515-43G-R7SX, A515-43G-R9MJ, A515-44G, A515-44G-R6Q3, A515-44G-R83X, A515-54-58E0, A515-54-712B, A515-56G, A515-56G-33V2, A515-56G-34QK, A515-56G-36BP, A515-56G-51A6, A515-56G-51YF, A515-56G-53CS, A515-56G-53UN, A515-56G-53XW, A515-56G-54YH, A515-56G-562J, A515-56G-56PC, A515-56G-57EH, A515-56G-586Y, A515-56G-58U0, A515-56G-59A5, A515-56G-59SR, A515-56G-71WT, A515-56G-73HW, A515-56G-73ZM, A515-56G-748U, A515-56G-74LR, A515-56G-7603, A515-56G-761Z, A515-56G-76HL, A515-56G-76ZK, A515-56G-77PE, A515-56G-78TR, A515-57, A515-57-51BU, A515-57-74W4, A515-57G, A515-57G-53N8, A515-57G-782L, A515-57G-7830, A515-54,

seria Swift 1

SF114-34, SF114-34-C1CG, SF114-34-C1NR, SF114-34-C5J1, SF114-34-P3WR,

seria Aspire 3

A315-23, A315-23-A5GK, A315-23-A85S, A315-23-A8GY, A315-23-A8RN, A315-23-R145, A315-23-R1AF, A315-23-R1Y7, A315-23-R318, A315-23-R384, A315-23-R3Q4, A315-23-R3WY, A315-23-R62C, A315-23-R6CP, A315-23-R7Z7, A315-23-R956, A315-23-R9A1, A315-23-R9T9,

seria Aspire 7

A715-42G, A715-42G-R0S4, A715-42G-R0XB, A715-42G-R3EZ, A715-42G-R62T, A715-42G-R6W3, A715-42G-R9LH, A715-42G-T008, A715-75G, A715-75G-509P, A715-75G-51H8, A715-75G-52F5, A715-75G-52MV, A715-75G-55SH, A715-75G-57UW, A715-75G-589D, A715-75G-70NZ,

seria Aspire 1

A114-61, A114-61-S2RF, A114-61-S45P, A114-61-S67G, A114-61-S696, A114-61-S6GR, A114-61-S6S3, A114-61-S732, A114-61-S80P,

seria Spin 3

SP314-21, SP314-21-R1B3, SP314-21-R56W, SP314-21-R7H7, SP314-21-R8C4, SP314-21-R8WV, SP314-21-R94X, SP314-21N, SP314-21N-R3KD, SP314-21N-R847, SP314-54N, SP314-54N-311V, SP314-54N-51AU, SP314-54N-51HV, SP314-54N-52G8, SP314-54N-55SG, SP314-54N-56S5, SP314-54N-57QU, SP314-54N-58Q7, SP314-54N-76NM,

seria Chromebook 315

CB315-3H, CB315-3H-C1PD, CB315-3H-C2ED, CB315-3H-C4BQ, CB315-3HT, CB315-3HT-C2EF, CB315-3HT-C74D, CB315-3HT-P297, CB315-4H, CB315-4HT,

seria Chromebook Spin 713

CP713-2W, CP713-2W-31BE, CP713-2W-39PF, CP713-2W-55Y9, CP713-2W-76FU,

seria Chromebook 314

C933-C14Z, C933-C2QR, C933-C3CP, C933-C4FB, C933-C5R4, C933-C6YY, C933-P36S,

seria Chromebook 514

CB514-1H, CB514-1H-C0FF, CB514-1H-C3RC, CB514-1H-C9H9, CB514-1H-P74M, CB514-1H-P76S, CB514-1H-P9PR, CB514-1HT, CB514-1HT-C7HM, CB514-1HT-P6UV, CB514-1W, CB514-1W-53QK, CB514-1W-55TW, CB514-1WT, CB514-1WT-57YM,

seria Chromebook Spin

CP713-2W, CP713-2W-31BE, CP713-2W-39PF, CP713-2W-55Y9, CP713-2W-76FU,

seria TravelMate B1

B118-M, B118-M-C01Z, B118-M-C2UL, B118-M-C2X7, B118-M-C5PU, B118-M-C80T, B118-M-C8J5, B118-M-C8VK, B118-M-P23V, B118-M-P385, B118-M-P3A9, B118-M-P7GL, B118-M-P98A,

seria TravelMate Spin

B118-RN, B118-RN-C6WX, B311RN-31, B311RN-31-C0FM, B311RN-31-C5UN, B311RN-31-P1PD, B311RN-31-P5KK, B311RN-31-P60Y,

seria TravelMate P2

P214-52, P214-52-3763, P214-52-51LR, P214-52-554H, P214-53, P214-53-50PC, P215-52, P215-52-30CQ, P215-52-325J, P215-52-32HH, P215-52-33VZ, P215-52-349A, P215-52-35WC, P215-52-36VW, P215-52-36Z2, P215-52-5024, P215-52-5077, P215-52-50BG, P215-52-50HY, P215-52-50M0, P215-52-50RH, P215-52-516R, P215-52-51BD, P215-52-51XN, P215-52-51ZJ, P215-52-52CZ, P215-52-52GC, P215-52-52RU, P215-52-532J, P215-52-547H, P215-52-547Z, P215-52-54CJ, P215-52-54Q3, P215-52-5600, P215-52-56TF, P215-52-574C, P215-52-57DW, P215-52-57ZG, P215-52-58BA, P215-52-58DZ, P215-52-58XP, P215-52-59AJ, P215-52-59AW, P215-52-59UK, P215-52-71KY, P215-52-72CV, P215-52-756P, P215-52-76G9, P215-52-77NB, P215-52-78JJ, P215-52-P2QL, P215-53, P215-53-3281, P215-53-33B5, P215-53-39BP, P215-53-5411, P215-53-56QN, P215-53-59HD, P215-53-73UK, P215-53-7924, TMP214-51-56ZM, TMP214-52-35L3, TMP214-52-50X4, TMP214-52-53KN, TMP214-52-576A, TMP215-51-54YH, TMP215-51-56BF, TMP215-51-56R2, TMP215-51-88A8, TMP215-52-30CQ, TMP215-52-3154, TMP215-52-385J, TMP215-52-51QV, TMP215-52-5389, TMP215-52-58U0, TMP215-52-59AJ, TMP215-52-71TB, TMP215-52-723T, TMP215-52-73MV, TMP215-52-78BM, TMP215-52G-5696,