

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/bateria-movano-do-acer-aspire-4551-4741-5741-p-2396.html>



Bateria Movano do Acer Aspire 4551 4741 5741

Cena brutto	95,00 zł
Cena netto	77,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	4074
Kod producenta	BT/AC-4551
Kod EAN	5902687180516
Producent	Movano

Opis produktu

Bateria Movano do Acer Aspire 4551, 4741, 5741

- **Producent:** Movano
- **Model:** BT/AC-4551
- **Stan:** nowy
- **Pojemność:** 4400 mAh (48 Wh)
- **Napięcie:** 10.8V (11.1V)
- **Ilość ogniw:** 6 ogniw Li-Ion
- **Marka ogniw:** Zhuoneng
- **Zabezpieczenie przed:** przepięciem, przegrzaniem, zwarcieniem, przeciążeniem prądowym, głębokim rozładowaniem oraz przeładowaniem
- **Certyfikat:** CE, RoHS
- **W zestawie:** bateria, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- **Gwarancja:** 24 miesiące (obudowa i elektronika)12 miesięcy (pojemność ogniw)
- **Zamiennik:** 31CR19/65-2, 31CR19/652, 31CR19/66-2, AK.006BT.075, AK.006BT.080, AS10D, AS10D31, AS10D3E, AS10D41, AS10D51, AS10D61, AS10D71, AS10D73, AS10D75, AS10D81, AS10G3E, BT.00603.111, BT.00603.117, BT.00603.124, BT.00604.049, BT.00605.062, BT.00605.065, BT.00606.008, BT.00607.125, BT.00607.126, BT.00607.127, BT.00607.130, LC.BTP00.123

Zgodny z:

Acer

seria Aspire

4250, 4250-E352G50MI, 4250G, 4250Z, 4251, 4251G, 4251Z, 4252, 4252G, 4252Z, 4253, 4253G, 4333, 4339, 4349, 4350, 4350G, 4352, 4352G, 4551, 4551G, 4551G-P322G32MN, 4551P, 4552, 4552-5078, 4552G, 4560, 4560G, 4591, 4625, 4733Z, 4738, 4738G, 4738Z, 4738ZG, 4739, 4739Z, 4741, 4741G, 4741G-332G32MNSK, 4741G-332G50MN, 4741G-372G50MNKK02, 4741G-372G50MNKK06, 4741G-432G50MNKK01, 4741G-5452G50MNKK04, 4741G-5462G50MNKK05, 4741G-5464G50MN, 4741Z, 4741ZG, 4741ZG-P602G50MNKKC, 4741ZG-P622G50MNKK03, 4743, 4743G, 4743Z, 4743ZG, 4749, 4749Z, 4750, 4750G, 4750Z, 4750ZG, 4752, 4752G, 4752Z, 4752ZG, 4755, 4755G, 4755ZG, 4771, 4771G, 4771Z, 5250, 5251, 5251-1005, 5251-1549, 5252, 5253, 5253G, 5333, 5336, 5349, 5350, 5360G, 5551, 5551-2013, 5551-2036, 5551-2805, 5551-4200, 5551-4937, 5551-P323G32MNSK, 5551G, 5551G-4280, 5551G-4591, 5551G-P324G32MN, 5552, 5552G, 5560154SCREEN, 5560G, 5560V3, 5733, 5733Z, 5736Z, 5741, 5741-332G25MN, 5741-333G32MN, 5741-334G32MN, 5741-334G50MN, 5741-3404, 5741-3541, 5741-433G32MN, 5741-434G50MN, 5741-5698, 5741-5763, 5741G, 5741G-332G50MN,

5741G-333G32BN, 5741G-334G50MN, 5741G-334G64MN, 5741G-434G64BN, 5741G-5452G50MNCK, 5741G-5452G50MNKK, 5741G-5452G50MNSK, 5741Z, 5741ZG, 5741G-5454G50MNKS, 5742, 5742G, 5742Z, 5742ZG, 5749, 5749G, 5749Z, 5749ZG, 5750, 5750G, 5750G-2312G50, 5750TG, 5750Z, 5750ZG, 5755, 5755G, 5755Z, 5755ZG, 7251, 7551, 7551-2755, 7551-3068, 7551-3416, 7551-3634, 7551-5358, 7551G, 7551G-5407, 7551G-5821, 7551G-6477, 7551Z, 7551ZG, 7552G, 7552G-5107, 7552G-5488, 7552G-6061, 7560, 7560G, 7741, 7741-333G25MN, 7741-5137, 7741-7870, 7741G, 7741G-333G25BN, 7741G-333G32MN, 7741G-334G50MN, 7741G-3647, 7741G-374G64MN, 7741G-434G50MN, 7741G-464G64MN, 7741G-7017, 7741Z, 7741Z-4475, 7741Z-4592, 7741Z-4633, 7741Z-4643, 7741Z-4815, 7741Z-5731, 7741Z-P614G50MN, 7741ZG, 7741ZG-P604G50MN, 7750, 7750G, 7750Z, 7750ZG, AS250-C52G25MIKK, AS4250-C52G25MIKK, AS5250-C52G25MIKK, AS5250-C53G25MIKK, AS5250-E352G32MIKK, AS5253-C52G32MNKK, AS5253-C54G50MNKK, AS5253-E353G32MNR, AS5253-E354G32MNKK, AS5741, AS5741-H32CS, AS5741-H32CSF, AS5741-H54DLS, AS5741-H54DS, AS5741-H54DSF, AS5741-N32CKF, AS5741-N32DK, AS5741-N54EK, AS5741-N54EKF, E1, E1-421, E1-431, E1-471, E1-531, E1-531-2697, E1-531-4444, E1-571, E1-571-6492, E1-571-6650, V3, V3-471G, V3-551, V3-551-8664, V3-551-8809, V3-551G, V3-571, V3-571-6643, V3-571-6800, V3-571G, V3-571G-6602, V3-571G-6641, V3-571G-9435, V3-731-4695, V3-771, V3-771-6683, V3-771G, V3-771G-6601, V3-771G-6650, V3-771G-9665, V3-771G-9875, V3-772G,

seria Emachines

D440, D442, D443, D520, D528, D640, D640G, D642, D644, D720, D728, D729, D729Z, D730, D732, D732Z, E440, E442, E443, E529, E642, E644, E644G, E729Z, E730, E732, MS2305,

seria TravelMate

5760ZG, P243,

Gateway

NS411, NS41, NS511, NS511I, NS51, NV49, NV49C, NV49C13C, NV49C13C, NV49C, NV49XX, NV49XX, NV50A, NV50A, NV51B, NV51B, NV53, NV53A, NV53A11U, NV53A11U, NV53, NV55C, NV55C, NV59C, NV59C, NV73A, NV73A, NV79, NV79C,

Packard Bell

seria EasyNote

LM81, LM82, LM83, LM85, LM86, LM87, LM89, LM94, LM98, LS11HR, LS11SB, LS13SB, LS44HR, NE46R, NE56R, NM85, NM86, NM87, NM88, NM89, NM98, NS11, NS13, NS41, NS41I, NS44, NS51, NS51I, NS85, NV47, NV47H, NV49C, NV49C13C, NV49XX, NV50A, NV51, NV51B, NV51M, NV53, NV53A, NV53A11U, NV55C, NV55S, NV57, NV59C, NV73A, NV75S, NV77H, P5WS0, TM01, TM80, TM81, TM82, TM83, TM85, TM86, TM87, TM89, TM94, TM97, TM98, TM99, TS, TS11, TS11-HR, TS13, TS13-HR, TS44, TS44-HR, TS45, TSX66,