

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/bateria-movano-do-asus-vivobook-14-e410ma-14-l410ma-p-6454.html>



Bateria Movano do Asus Vivobook 14 E410MA 14 L410MA

Cena brutto	114,00 zł
Cena netto	92,68 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8681
Kod producenta	BT/AS-E410
Kod EAN	5904162454914
Producent	Movano

Opis produktu

Bateria Movano do Asus Vivobook 14 E410MA, 14 L410MA

- **Producent:** Movano
- **Model:** BT/AS-E410
- **Stan:** nowy
- **Pojemność:** 3600 mAh (41 Wh)
- **Napięcie:** 11.4V
- **Ilość ogniw:** 3 ogniwa Li-polymer
- **Marka ogniw:** Zhuoneng
- **Zabezpieczenie przed:** przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym, głębokim rozładowaniem oraz przeładowaniem
- **Certyfikat:** CE, RoHS
- **W zestawie:** bateria, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- **Gwarancja:** 24 miesiące (obudowa i elektronika)12 miesięcy (pojemność ogniw)
- **Zamiennik:** 0B200-03680000, 0B200-03680200, 3ICP5/57/80, B31N1912, C31N1912

Zgodny z:

Asus

E410M,E410MA,E410MA-BV003TS,E410MA-BV004TS,E410MA-BV037TS,E410MA-BV1312WS,E410MA-BV2013WS,E410MA-BV2219WS,E410MA-BV810R,E410MA-EB002T,E410MA-EB009T,E410MA-EB164T,E410MA-EK007TS,E410MA-EK018TS,E410MA-EK042T,E410MA-EK163TS,E410MA-EK1828W,E410MA-EK211-W10,E410MA-EK319T,E410MA-EK342TS,E410MA-EK481T,E410MA-EK991TS,E410MANS-BV1315WS,E510M,E510MA,E510MA-BR295R,E510MA-EJ015TS,E510MA-EJ023TS,E510MA-EJ105T,F414MA,F414MA,F414MA-EK1821TS,F414MA-EK453T,F414MA-EK715T,L410M,L410MA,L410MA-BV076TS,L410MA-BV077TS,L410MA-DB02,L410MA-EB256T,L410MA-EB257T,L410MA-EK018TS,L410MA-EK078TS,L410MA-EK276T,L410MA-EK481T,

seria Vivobook

E410KA, E410KA-EK139TS, E510K, E510KA, E510KA-EJ033TS, E510M, E510MA, F414MA, L510MA, R522MA,

seria VivoBook 14

E410MA, E410MA-BV1169TS, E410MA-EK007TS, E410MA-EK017TS, E410MA-EK018TS, E410MA-EK026TS, E410MA-EK028TS, E410MA-EK087T, E410MA-EK211T, E410MA-EK319T, E410MA-EK321T, E410MA-EK327TS, E410MA-EK367TS, E410MA-EK378T,

E410MA-EK505T, E410MA-EK542T, E410MA-EK946TS, E410MA-EK991TS, L410M, L410MA, L410MA-BV037TS, L410MA-BV053TS, L410MA-BV058TS, L410MA-BV076TS, L410MA-BV077TS,

seria VivoBook Go 14

E410K, E410KA, E410KA-BV119W, E410KA-BV127TS, E410KA-BV181WS, E410KA-BV257WS, E410KA-EB165T, E410KA-EB185WS, E410KA-EK037TS, E410KA-EK037W, E410KA-EK101W, E410KA-EK103WS, E410KA-EK117TS, E410KA-EK125TS, E410KA-EK125WS, E410KA-EK139TS, E410KA-EK143TS, E410KA-EK280WSC, E410KA-EK308WS, E410KA-EK335W, E410KA-EK385WS, E410M, E410MA, E410MA-BV1312WS, E410MA-BV1908WS, E410MA-EB1272WS, E410MA-EK007TS, E410MA-EK017TS, E410MA-EK018TS, E410MA-EK026TS, E410MA-EK367TS, E410MA-EK368TS, E410MA-EK368WS,