

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/bateria-movano-do-dewalt-dcb180-dcb200-dcb205-4000-mah-p-7354.html>



Bateria Movano do DeWalt DCB180 DCB200 DCB205 (4000 mAh)

Cena brutto	152,00 zł
Cena netto	123,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	9545
Kod producenta	BW/DE-DCB184-4
Kod EAN	5904162457335
Producent	Movano

Opis produktu

Bateria Movano do DeWalt DCB180, DCB200, DCB205 (4000 mAh)

- **Producent:** Movano
- **Model:** BW/DE-DCB184-4
- **Stan:** nowy
- **Pojemność:** 4000 mAh (72 Wh)
- **Napięcie:** 18V
- **Rodzaj baterii:** litowo-jonowa
- **Ilość ogniw:** 10 ogniw Li-Ion
- **Zabezpieczenie przed:** przepięciem, przegrzaniem, zwarcim, przeciążeniem prądowym, głębokim rozładowaniem oraz przeładowaniem
- **Certyfikat:** CE, FCC, RoHS
- **Wskaźnik led:** TAK
- **W zestawie:** bateria, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- **Gwarancja:** 24 miesiące (obudowa i elektronika) 12 miesięcy (pojemność ogniw)
- **Zamiennik:** CL3.BA1850, DCB101, DCB105, DCB107, DCB112, DCB115, DCB180, DCB180-XJ, DCB181, DCB181-XJ, DCB182, DCB182-XE, DCB182-XJ, DCB183, DCB183-XJ, DCB184, DCB184-XJ, DCB184B, DCB184B-XJ, DCB185, DCB185-XJ, DCB186, DCB186-XJ, DCB187, DCB187-XJ, DCB189, DCB189-XJ, DCB200, DCB200-2, DCB201, DCB201-2, DCB203, DCB203-2, DCB204, DCB204-2, DCB205, DCB205-2, DCB206, DCB207, DCB208

Zgodny z:

DeWalt

CL3.C18S,D25304DH,D25304DH-XJ,DCB100,DCB120,DCB121,DCB140,DCB140-XJ,DCB180,DCB180-XJ,DCB181,DCB181-XJ,DCB182,DCB182-XJ,DCB200,DCB201,DCB201-2,DCCS620,DCCS620P1,DCD708S2T,DCD709,DCD709D2T,DCD720C1,DCD730C2,DCD730C2K,DCD732D2,DCD733,DCD733C2,DCD735C2,DCD735L2,DCD737M2,DCD740,DCD740B,DCD740C1,DCD740NT,DCD771,DCD771C2,DCD776,DCD777S2T,DCD780,DCD780B,DCD780C2,DCD780L2,DCD780M2,DCD780N,DCD785,DCD785C2,DCD785L2,DCD790,DCD790D2,DCD790S2,DCD791,DCD791D2,DCD791NT,DCD791P2,DCD792P2B,DCD795,DCD796,DCD796D2,DCD796NT,DCD796P2,DCD936L2,DCD966P2,DCD980M2,DCD985,DCD985B,DCD985M2,DCD995,DCD996,DCD996NT,DCD996P2,DCD997P2B,DCE074,DCE074NR-XJ,DCE079,DCE079D1G,DCE0811,DCE085,DCE088,DCE089,DCE089NG18,DCE100B,DCE511,DC E511B,DCE530,DCE530N,DCE530P1,DCE560,DCE560D1,DCE580,DCE580D1,DCE580N,DCE74D1R,DCE800,DCE800NB,DCF350,DCF601,DCF601F1,DCF610,DCF610S2,DCF620,DCF620D2K,DCF620N,DCF620NT,DCF620P2K,DCF622,DCF622NT,DCF622P2,DCF801,DCF801D2,DCF801F2,DCF815S2,DCF835,DCF835C2,DCF835L2,DCF835N,DCF836,DCF880,DCF880C1-JP,DCF880HL2,DCF880HM2,DCF880L2,DCF880M2,DCF883,DCF883B,DCF883L2,DCF883M2,DCF885,DCF885B,DCF885C2,DCF885L2,DCF885M2,D

