

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/stacja-dokujaca-usb-31-uasp-i-trim-unitek-s1304a-p-5876.html>

## Stacja dokująca USB 3.1 UASP i TRIM Unitek S1304A



Cena brutto	<b>126,20 zł</b>
Cena netto	<b>102,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8035</b>
Kod producenta	<b>S1304A</b>
Kod EAN	<b>4894160047564</b>
Producent	<b>Unitek</b>

### Opis produktu

#### Stacja dokująca USB 3.1 UASPi TRIM Unitek model S1304A

to stacja dokująca dla dysku 3.5" lub 2.5" w eleganckiej aluminiowej obudowie, która stanie się ozdobą każdego biurka. S1304A umożliwia podłączenie do komputera za pośrednictwem interfejsu USB3.1 dowolnego dysku z interfejsem SATA: talerzowego, SSD, 3,5", 2,5". Dzięki zastosowaniu najnowszego technologicznie chipsetu ze wsparciem funkcji UASP stacja dokująca w połączeniu z dyskami SATA III umożliwia osiągnięcie znacznie wyższych prędkości transferów danych niż w przypadku standardowych obudów USB 3.0 nawet o 30%. Polecenie TRIM informuje dysk SSD, które bloki danych nie są już używane i pozwala na ich ponowne zapełnienie danymi. To także zwiększa wydajność dysku oraz wydłuża jego żywotność. Stacja ma też tryb Slip Mode - po 30 minutach bezczynności przechodzi automatycznie w tryb uśpienia oszczędzając energię oraz twardy dysk. Przy dużej ilości dysków i innych nośników to najszybszy sposób backupowania, zgrzywania i przenoszenia danych. Diody LED informują o transferowanym nośniku i trybie w którym jest stacja dokująca.

#### Podstawowe informacje:

- # Elegancka aluminiowa obudowa,
  - # Obsługa dysków SATA 2.5" / 3.5" HDD/SSD o każdej pojemności,
  - # Obsługa funkcji UASP (USB Attached SCSI Protocol) zwiększona prędkość transferu danych \*,
  - # Wstecznie kompatybilna z USB 2.0 / USB 1.1,
  - # Obsługa funkcji uśpienia dysku,
  - # Instrukcje TRIM (ATA Data Set Management Command)
  - # HotSwapp oraz Plug&Play,
  - # Złącza: 1 x USB3.0 Typ-B żeński,
  - # Zasilanie 12V 2A.
  - # W zestawie zasilacz 12V 2A i przewód USB-A do micro B o długości 80 cm .
- \* Płyta główna komputera do którego podłączamy stację musi obsługiwać standard UASP aby móc korzystać z tej funkcji. Wymagane systemy operacyjne od Windows 8.1 oraz od MacOS8.9 i nowsze. Kod PLU: \_\_6319\_\_