

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/zasilacz-movano-19v-342a-40x135-65w-do-asus-p-2027.html>

Zasilacz Movano 19v 3.42a (4.0x1.35) 65W do Asus



Cena brutto	57,00 zł
Cena netto	46,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3671
Kod producenta	ZZ/AS19342E
Kod EAN	5902687181001
Producent	Movano

Opis produktu

Zasilacz Movano 19v 3.42a (4.0x1.35) 65W do Asus

- **Producent:** Movano
- **Model:** ZZ/AS19342E
- **Stan:** nowy
- **Wejście:** AC 100-240V
- **Wyjście:** 19V 3.42A
- **Moc:** 65W
- **Wtyk:** 4.0 x 1.35 mm
- **Wymiary:** 107.50 x 46.00 x 29.30 mm
- **Zabezpieczenie przed:** przepięciem, przegrzaniem, zwarcieniem, przeciążeniem prądowym
- **Certyfikat:** CE, RoHS
- **W zestawie:** zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- **Kabel zasilający:** 2 pin
- **Gwarancja:** 24 miesiące + 6 miesięcy**dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- **Zamiennik:** 0A001-00043100, 0A001-00044600, 0A001-00045900, 0A001-00049200, 0A001-00049700, 0A001-00230300, 0A001-00237800, 0A001-00441200, 0A001-00441700, 0A001-00442900, 0A001-00444500, 0A001-00444700, 0A001-00445700, 0A001-00446000, 0A001-00446200, 0A001-00449800, 0A200-00021900, 90-XB3J00PW00080, 90-XB3NN0PW00010Y, ADP-65AW A, ADP-65AWA, ADP-65DW C, ADP-65DW Z, ADP-65DWC

Zgodny z:

Asus

A540, A540L, A540LA, A540LA-DM577D, A540LA-XX014R, A540LA-XX016D, A540LA-XX039D, A540LA-XX085T, A540LA-XX202T, A540LA-XX289R, A540LA-XX373T, A540LA-XX452R, A540LA-XX521R, A540LJ, A540LJ-34A92, A540LJ-34B92PB1, A540LJ-XX019T, A540LJ-XX414D, A540S, A540SA, A540SA-C3AHD, A540SA-DM538T, A540SA-XX029D, A540SA-XX083T, A540SA-XX117T, A540SA-XX123T, A540SC, A540SC-DM082T, A540SC-P3B91S, A540SC-P3B91SB1, A540SC-XX012T, A540SC-XX091T, A540Y, A540YA, A540YA-DM077T, A541, A541S, A541SA, A541SA-DM171T, A541SA-DM171T-BE, A541SA-XO086T, A541SA-XX153D, A541UV, A541UV-DM1511T, A553, A553M, A553MA, A553MA-XX095D, A553MA-XX1147D, A553MA-XX356H, A553MA-XX357H, A553MA-XX648D, A556, A556U, A556UA, A556UA-X0016D, A556UA-XO016D, A556UB, A556UB-XX190T, A556UB-XX191T, A556UF, A556UF-FX038T, A556UF-XX051D, A556UF-XX062D, A556UJ, A556UR, A556UV, ADP-65AW A, ADP-65JH DB, D453, D453M, D453MA, D453MA-WX102H, D540, D540Y, D540YA, D541, D541S, D541SC, D553, D553M, D553MA, D553MA-HH01, D553MA-XX190H, D553MA-XX191H, E402YA, F302, F302L, F302LA, F302LJ, F540, F540L, F540LA, F540LA-DM022T, F540LA-DM757T, F540LA-XX030T, F540LA-XX059T, F540LA-XX060D, F540LA-XX069T, F540LA-XX070T, F540LA-XX34, F540LJ, F540LJ-DM027T, F540LJ-DM161T, F540LJ-DM166T, F540LJ-XX028T, F540LJ-XX

029T,F540LJ-XX034T,F540LJ-XX048D,F540LJ-XX048T,F540LJ-XX095T,F540LJ-XX213T,F540S,F540SA,F540SA-DM042T,F540SA-DM043T,F540SA-DM065T,F540SA-XX073D,F540SA-XX087T,F540SA-XX102T,F540SA-XX103T,F540SA-XX110T,F540SA-XX125T,F540SA-XX145T,F540SA-XX183T,F540SA-XX220T,F540SC,F540SC-DM005T,F540SC-XX008T,F540SC-XX030T,F540SC-XX068T,F540Y,F540YA,F540YA-XO086T,F540YA-XX078T,F541,F553,F553M,F553MA,F553MA-CJ743H,F553MA-HH01T,F553MA-HH24TQ,F553MA-SX361B,F553MA-XX1151T,F556,F556U,F556UA,F556UA-AS54,F556UA-EH71,F556UA-XO062T,F556UA-XO094T,F556UA-XO062T,F556UA-XO094T,F556UB,F556UB-DM052T,F556UB-DM060T,F556UB-DM061T,F556UB-DM068T,F556UB-DM139T,F556UF,F556UF-DM061T,F556UF-DM064T,F556UF-DM065T,F556UF-DM066T,F556UJ,F556UJ-DM026T,F556UJ-X0010T,F556UJ-XO010T,F556UJ-XX021T,F556UJ-XX024T,F556UQ,F556UQ-DM142T,F556UR,F556UR-X0006T,F556UR-X0037T,F556UR-XO006T,F556UR-XO037T,F556UV,F556UV-XX110T,F756,F756U,F756UA,F756UA-TY021T,F756UA-TY031T,F756UA-TY037T,F756UB,F756UB-TY004T,F756UB-TY005T,F756UJ,F756UJ-T4027T,F756UJ-T4028T,F756UX,F756UX-T4034T,F756UX-T4035T,F756UX-T4061T,F756UX-T7013T,K540,K540L,K540LA,K540LA-XX035D,K540LA-XX041D,K540LA-XX083T,K540LA-XX089T,K540LA-XX143D,K540LA-XX632T,K540LA-XX707T,K540LJ,K540LJ-XX032D,K540LJ-XX032T,K540LJ-XX035D,K540LJ-XX121D,K540LJ-XX122D,K540LJ-XX455T,K540LJ-XX519T,K556,K556U,K556UA,K556UB,K556UB-XX023D,K556UB-XX175D,K556UB-XX178D,K556UF,K556UJ,K556UJ-XX032D,K556UJ-XX109T,K556UQ,K556UR,M509DJ,M509DL,N402NA,Q324,Q324U,Q324UA,Q324UAK,Q504,Q504U,Q504UA,Q551,Q551L,Q551LB,Q551LN,R515,R515L,R515LA,R515M,R515MA,R515MA-BING-SX569B,R515MA-RH01,R515MA-SX569B,R515MA-XX553H,R515MA-XX764H,R515S,R515SA,R515SA-XX247T,R515SA-XX248T,R540L,R540LA,R540LA-R531,R540LA-XX020,R540LA-XX020D,R540LA-XX020T,R540LA-XX087T,R540LA-XX092T,R540LA-XX325T,R540LA-XX342,R540LA-XX411T,R540LA-XX544T,R540LA-XX722T,R540LJ,R540LJ-DM045T,R540LJ-DM239T,R540LJ-GK535T,R540LJ-XX004,R540LJ-XX004T,R540LJ-XX253T,R540LJ-XX336,R540LJ-XX337T,R540LJ-XX338,R540LJ-XX338T,R540LJ-XX339T,R540LJ-XX340,R540LJ-XX340T,R540LJ-XX461T,R540S,R540SA,R540SA-DM267T,R540SA-RS01,R540SA-XX022T,R540SA-XX040,R540SA-XX040D,R540SA-XX040T,R540SC,R540SC-XX007D,R540SC-XX019T,R540SC-XX031T,R540SC-XX032T,R540SC-XX086D,R540SC-XX087D,R540U,R540UB,R540UV,R540Y,R540YA,R540YA-XO112T,R540YA-XX065T,R540YA-XX065T-BE,R541,R541U,R541UA,R553,R553L,R557U,R557UQ,R558,R558U,R558UA,R558UA-DM121T,R558UB,R558UB-DM108T,R558UF,R558UF-X0044D,R558UF-X0044T,R558UF-X0044D,R558UF-X0044T,R558UB,XO044T,R558UJ,R558UJ-XX069T,R558UV,UX30,VIVOBOK U38,VIVOBOK U38DT,VIVOBOK U38N,VIVOBOK U38N-C4004H,X102B,X302,X302L,X302LA,X302LJ,X302U,X302UA,X302UJ,X302UV,X330FL,X330FN,X403,X403M,X403MA,X403MA-WX154D,X409DJ,X409FB,X409FJ,X409FL,X409UB,X409UJ,X412FL,X432FL,X441UB,X453,X453M,X453MA,X453MA-WX122B,X453MA-WX216D,X453MA-WX217D,X453MA-WX219D,X453MA-WX238D,X453MA-WX300T,X453MA-WX315B,X453MA-WX428D,X503,X503M,X503MA,X503MA-SX840D,X503MA-XX313D,X503S,X503SA,X507UB,X507UF,X509FB,X509FJ,X509FL,X509UB,X509UJ,X515JA,X531FL,X540,X540BP,X540L,X540LA,X540LA-SI30205P,X540LA-XX002D,X540LA-XX002T,X540LA-XX003T,X540LA-XX004T,X540LA-XX013T,X540LA-XX037T,X540LA-XX072T,X540LA-XX312T,X540LA-XX821,X540LJ,X540LJ-DM311T,X540LJ-XX001D,X540LJ-XX001T,X540LJ-XX002,X540LJ-XX002T,X540LJ-XX011D,X540LJ-XX014D,X540LJ-XX016D,X540LJ-XX022D,X540LJ-XX043T,X540LJ-XX060T,X540LJ-XX090D,X540LJ-XX229D,X540LJ-XX250T,X540LJ-XX357T,X540S,X540SA,X540SA-BPD0602V,X540SA-RBPDN09,X540SA-RS01-CB,X540SA-SCL0205N,X540SA-XX002D,X540SA-XX002T,X540SA-XX004D,X540SA-XX006T,X540SA-XX009T,X540SA-XX012T,X540SA-XX018D,X540SA-XX048T,X540SA-XX063T,X540SA-XX095T,X540SA-XX333T,X540SC,X540SC-DM009D,X540SC-DM076T,X540SC-XX002D,X540SC-XX006D,X540SC-XX010D,X540SC-XX014D,X540SC-XX025D,X540SC-XX040D,X540SC-XO041T,X540SC-XX083D,X540UB,X540YA,X540YA-DM075T,X540YA-DM085T,X540YA-XO033T,X540YA-XX016T,X540YA-XX055T,X541,X541S,X541SA,X541SA-DM031T,X541SA-GK054T,X541SA-OP2-CB,X541SA-XO041D,X541SA-XO056D,X541SA-XO056T,X541SA-XO122D,X541SA-XO137,X541SA-XO287T,X541SA-XX012T,X541SA-XX107T,X541SA-XX107T-BE,X541SA-XX204T,X541SA-XX204T-BE,X541SC,X541SC-GK006T,X541SC-XO011T,X541SC-XX034T,X541U,X541UA,X541UA-DM014T,X541UA-DM015T,X541UA-DM046T,X541UA-DM139D,X541UA-DM167T,X541UA-DM233T,X541UA-WB51,X541UA-XO112D,X541UA-XO129T,X541UA-XO009T,X541UA-XX009T-BE,X541UA-XX124T,X541UA-XX133D,X541UA-XX133R,X541UA-XX159T,X541UA-XX202T,X541UA-XX264T,X541UJ,X541UV,X541UV-6198DU,X541UV-DM107T,X541UV-DM120T,X541UV-DM178T,X541UV-DM297T,X541UV-XO029D,X541UV-XO085T,X541UV-XO241T,X541UV-XX039D,X541UV-XX039T,X541UV-XX041T,X541UV-XX067T,X541UV-XX067T-BE,X541UV-XX068T,X541UV-XX068T-BE,X541UV-XX104D,X541UV-XX143D,X541UV-XX151T,X543BP,X543UB,X545FB,X545FJ,X553,X553M,X553MA,X553MA-DB01,X553MA-RB01,X553MA-SX284B,X553MA-SX455B,X553MA-SX870H,X553MA-SX880H,X553MA-XX490D,X553MA-XX490T,X556,X556U,X556UA,X556UB,X556UF,X556UJ,X556UQ,X556UQ-DM077T,X556UQ-X0075T,X556UQ-XO075T,X556UR,X556UV,X556UV-XO022T,X712DK,X712FB,X303L,

seria Zenbook

U38DT, U500V, U500VZ, UX301, UX301L, UX301LA, UX302, UX302L, UX302LA, UX302LG, UX303, UX303L, UX303LA, UX303LB, UX303LN, UX303U, UX303UA, UX303UB, UX305, UX305C, UX305CA, UX305F, UX305FA, UX305L, UX305LA, UX305U, UX305UA, UX306, UX306U, UX306UA, UX310, UX310U, UX310UA, UX310UF, UX310UQ, UX31K, UX31LA, UX32L, UX32LN, UX330, UX330C, UX330CA, UX330U, UX330UA, UX360, UX360C, UX360CA, UX360U, UX360UA, UX360UAK, UX390, UX390U, UX390UA, UX410, UX410U, UX410UA, UX410UF, UX410UQ, UX42V, UX42VS, UX430, UX430U, UX430UA, UX430UN, UX430UQ, UX461UN, UX50, UX510, UX510U, UX510UW, UX510UX, UX52, UX52A, UX52V, UX52VS, UX560, UX560U, UX560UA, UX560UQ, UX560UX, UX434F,

seria Zenbook Prime

UX32V, UX32VD, UX42V, UX42VS, UX52VS,

seria Vivobook

E402S, E502N, E502NA, K533J, U38, X430FN,

seria Transformer Book Flip

TP300LJ, TP300LJ-DW024H,

seria VivoBook S14

S410UN, S430UA, S430UN, X411UF, X430UF,

seria ZenBook 14

UM431D, UM431DA, UM433, UM433D, UM433DA, UM433I, UM433IQ, UX431FA, UX431FL, UX431FN, UX433FA, UX433FN, UX434FL,

seria ZenBook 13

UX331UN, UX333FN, UX334FL,

seria ZenBook Flip 13

UX362FA,

seria ZenBook Flip 14

TP410UR, UX461FN, UX461UA, UX461UN,

seria ZenBook Edition 30

UX334FL,

seria VivoBook 15

X510QR, X512DK, X512FB, X512FJ, X512FL, X512UB, X512UF, X540UV,

seria VivoBook S13

S330UA, X330UN,

seria VivoBook S15

S510UN, S510UQ, S530UN, X530FN, X530UF, X530UN,

seria VivoBook Flip 14

TP410UA, TP410UF,

seria VivoBook 14

UX331FN, X411UN, X411UQ, X412DK, X412FJ, X412UB, X412UF,

seria NovaGo

TP370QL,

seria VivoBook Flip 15

TP510UF, TP510UQ,

seria ZenBook Flip

UX561UN,

Huawei