Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 23:53

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/bateria-movano-do-bosch-gba-bat609-bat618-4000-mah-p-7350.html



# Bateria Movano do Bosch GBA BAT609 BAT618 (4000 mAh)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **137,70 zł** |
| Cena netto | **111,95 zł** |
| Produkt będzie dostępny od dnia: | **28-12-2026** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **9542** |
| Kod producenta | **BW/BO-GBA180LED-4** |
| Kod EAN | **5904162457458** |
| Producent | **Movano** |

## Opis produktu

**Bateria Movano do Bosch GBA BAT609, BAT618 (4000 mAh)**

- **Producent**: Movano
- **Model**: BW/BO-GBA180LED-4
- **Stan**: nowy
- **Pojemność**: 4000 mAh (72 Wh)
- **Napięcie**: 18V
- **Rodzaj baterii**: litowo-jonowa
- **Ilość ogniw**: 10 ogniw Li-Ion
- **Zabezpieczenie przed**: przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym, głębokim rozładowaniem oraz przeładowaniem
- **Certyfikat**: CE, FCC, RoHS
- **Wskaźnik led**: TAK
- **W zestawie**: bateria, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- **Gwarancja**: 24 miesiące (obudowa i elektronika)12 miesięcy (pojemność ogniw)
- **Zamiennik**: 1 600 A01 3H1, 1 600 A01 6GB, 1 600 A01 6GK, 1 600 A01 6GU, 1 600 A02 149, 1600A013H1, 1600A016GB, 1600A016GK, 1600A016GU, 1600A02149, 2 607 336 091, 2 607 336 092, 2 607 336 169, 2 607 336 170, 2 607 336 235, 2 607 336 236, 2 607 336 998, 607 336 169, BAT609, BAT609G, BAT610G, BAT611, BAT618, BAT618G, BAT620, BAT622, GBA 18 V 4.0 Ah M-C

**Zgodny z**:

**Bosch**

*17618,24618-01,24618B,25618,25618B,26618,26618-01,26618B,36618-02,37618,ADS181,ADS181-101,ADS181-102,ADS181B,BSH180-01,CAG180-01,CCS180,CCS180B,CCS180K,CFL180,CRS180,CRS180B,CRS180K,DDB180B,DDB181,DDH181,DDH181B,DDH183,DDS180,DDS181,DDS181B,DDS183B,DGSH-181,DGSH181K,FNH180-16K,GAL 1880 CV,GAL 18V-160C,GAL 18V-40,GAL 18V6-80,GAS 18 V-LI,GAS 18V-1,GAS 18V-10 L,GAX 18V-30,GBA 18 VOLT,GBA 18V,GBH 18 V-20,GBH 18 V-EC,GBH 18 V-LI,GBH 18 V-LI COMPACT,GBH 18V-20 R,GBH 18V-26,GBH 18V-26 D,GBH 18V-26 F,GBH 18V-34 CF,GBH 18V-36 C,GBH 18V-45 C,GBL 18V-120,GCB 18 V-LI,GCB 18V-63,GCG 18V-600,GCM 18V-216,GCM 18V-305 GDC,GCS 18 V-LI,GDR 18 V-160,GDR 18 V-LI,GDR 18 V-LI MF,GDR 18 V-LIMF,GDR 18V-160,GDR 18V-200 C,GDR 18V-LI,GDS 18 V-LI,GDS 18 V-LI HT,GDS 18V-1050 H,GDS 18V-200 C,GDS 18V-300,GDS 18V-EC 250,GDS 18V-LI HT,GDX 18 V-200,GDX 18 V-EC,GDX 18 V-LI,GDX 18V-180,GDX 18V-200 C,GGS 18 V-LI,GGS 18V-23 LC,GGS 18V-23 PLC,GHJ 1218V L,GHJ 1218V M,GHJ 1218V XL,GHO 18 V-LI,GKM 18 V,GKM 18 V-LI,GKS 18 V-57,GKS 18 V-57 G,GKS 18 V-LI,GKS 18V-68 GC,GKS 18V-68C,GKT 18V GC,GLI 144 V,GLI 18 V-1900,GLI 18V-1200C,GLI 18V-2200C,GLI 18V-300,GLI VARILED,GML 18 V-LI,GML 20,GML 50,GML SOUNDBOXX,GNA*

*18V-16,GOP 18 V-28,GOP 18 V-EC,GSA 18 V-LI,GSA 18 V-LI C,GSA 18V-32,GSB 18 V-21,GSB 18 V-LI,GSB 18 VE-2-LI,GSB 18-2-LI,GSB 18V-110C,GSB 18V-21,GSB 18V-28,GSB 18V-50,GSC 18V-16,GSK 18 V-LI,GSR 18 V-21,GSR 18 V-60 FC,GSR 18 V-85 C,GSR 18 V-EC,GSR 18 V-EC FC2,GSR 18 V-EC TE,GSR 18 V-EC WIRELESS,GSR 18 V-LI,GSR 18 V-LI PROFESSIONAL,GSR 18 VE-2-LI,GSR 18-2-LI,GSR 18-2-LI PLUS,GSR 1800-LI,GSR 18V-110C,GSR 18V-28,GSR 18V-50,GSR 18V-60 FC SET,GSS 18 V-10,GSS 18 V-LI,GST 18 V-LI,GST 18 V-LI B,GST 18 V-LI S,GWS 18 V-LI,GWS 18-125 V-LI,GWS 18V-10,GWS 18V-10 PC,GWS 18V-10 PSC,GWS 18V-10 SC,GWS 18V-15 C,GWS 18V-15 SC,GWX 18V -10 SC,GWX 18V-10,GWX 18V-10 C,GWX 18V-10 PC,GWX 18V-10 PSC,GWX 18V-10 SC,GWX 18V-10125MM,GWX 18V-15 SC,HDB180,HDB180B,HDH181B,HDS180,HDS180B,HTH181,HTH181-01,HTH182,HTH182B,IWH181,IWH181B,IWHT180,IWHT180-01,IWHT180B,IWHT181,IWHT181-01,JSH180,JSH180-01,PB 360S,PLH181K,POWERBOX360 DELUXE (GML 50) - BE,POWERBOX360 DELUXE (GML 50) - NL/LUX,POWERBOX360 START (GML 20) - BE,POWERBOX360 START (GML 20) - NL/LUX,PROCORE 18V,RHH180,RHH180-01,RHS181,RHS181K,*

**Zapak**

*ZP-93,ZP-93A,ZP-97,ZP-97A,ZP-CT23A,ZP-CT32A,ZP-SW25A,*