Dane aktualne na dzień: 30-11-2026 00:13

Link do produktu: https://www.akcesoriapc.pl/zasilacz-movano-19v-342a-40x135-65w-do-asus-p-2027.html



Zasilacz Movano 19v 3.42a (4.0x1.35) 65W do Asus

Cena brutto	**49,20 zł**
Cena netto	**40,00 zł**
Cena poprzednia	~~**57,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**3671**
Kod producenta	**ZZ/AS19342E**
Kod EAN	**5902687181001**
Producent	**Movano**

Opis produktu

Zasilacz Movano 19v 3.42a (4.0x1.35) 65W do Asus

- **Producent**: Movano
- **Model**: ZZ/AS19342E
- **Stan**: nowy
- **Wejście**: AC 100-240V
- **Wyjście**: 19V 3.42A
- **Moc**: 65W
- **Wtyk**: 4.0 x 1.35 mm
- **Wymiary**: 107.50 x 46.00 x 29.30 mm
- **Zabezpieczenie przed**: przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym
- **Certyfikat**: CE, RoHS
- **W zestawie**: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- **Kabel zasilający**: 2 pin
- **Gwarancja**: 24 miesiące + 6 miesięcy**dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- **Zamiennik**: 0A001-00043100, 0A001-00044600, 0A001-00045900, 0A001-00049200, 0A001-00049700, 0A001-00230300, 0A001-00237800, 0A001-00441200, 0A001-00441700, 0A001-00442900, 0A001-00444500, 0A001-00444700, 0A001-00445700, 0A001-00446000, 0A001-00446200, 0A001-00449800, 0A200-00021900, 90-XB3J00PW00080, 90-XB3NN0PW00010Y, ADP-65AW A, ADP-65AWA, ADP-65DW C, ADP-65DW Z, ADP-65DWC, W15-065N1B, W15065N1B

Zgodny z:

Asus

A540,A540L,A540LA,A540LA-DM577D,A540LA-XX014R,A540LA-XX016D,A540LA-XX039D,A540LA-XX085T,A540LA-XX202T,A540LA-XX289R,A540LA-XX373T,A540LA-XX452R,A540LA-XX521R,A540LJ,A540LJ-34A92,A540LJ-34B92PB1,A540LJ-XX019T,A540LJ-XX414D,A540S,A540SA,A540SA-C3AHD,A540SA-DM538T,A540SA-XX029D,A540SA-XX083T,A540SA-XX117T,A540SA-XX123T,A540SC,A540SC-DM082T,A540SC-P3B91S,A540SC-P3B91SB1,A540SC-XX012T,A540SC-XX091T,A540Y,A540YA,A540YA-DM077T,A541,A541S,A541SA,A541SA-DM171T,A541SA-DM171T-BE,A541SA-XO086T,A541SA-XX153D,A541UV,A541UV-DM1511T,A553,A553M,A553MA,A553MA-XX095D,A553MA-XX1147D,A553MA-XX356H,A553MA-XX357H,A553MA-XX648D,A556,A556U,A556UA,A556UA-X0016D,A556UA-XO016D,A556UB,A556UB-XX190T,A556UB-XX191T,A556UF,A556UF-FX038T,A556UF-XX051D,A556UF-XX062D,A556UJ,A556UR,A556UV,ADP-65AW A,ADP-65JH DB,D453,D453M,D453MA,D453MA-WX102H,D540,D540Y,D540YA,D541,D541S,D541SC,D553,D553M,D553MA,D553MA-HH01,D553MA-XX190H,D553MA-XX191H,E402YA,F302,F302L,F302LA,F302LJ,F540,F540L,F540LA,F540LA-DM022T,F540LA-DM757T,F540LA-XX030T,F540LA-XX059T,F540LA-XX060D,F5

40LA-XX069T,F540LA-XX070T,F540LA-XX34,F540LJ,F540LJ-DM027T,F540LJ-DM161T,F540LJ-DM166T,F540LJ-XX028T,F540LJ-XX029T,F540LJ-XX034T,F540LJ-XX048D,F540LJ-XX048T,F540LJ-XX095T,F540LJ-XX213T,F540S,F540SA,F540SA-DM042T,F540SA-DM043T,F540SA-DM065T,F540SA-XX073D,F540SA-XX087T,F540SA-XX102T,F540SA-XX103T,F540SA-XX110T,F540SA-XX125T,F540SA-XX145T,F540SA-XX183T,F540SA-XX220T,F540SC,F540SC-DM005T,F540SC-XX008T,F540SC-XX030T,F540SC-XX068T,F540Y,F540YA,F540YA-XO086T,F540YA-XX078T,F541,F553,F553M,F553MA,F553MA-CJ743H,F553MA-HH01T,F553MA-HH24TQ,F553MA-SX361B,F553MA-XX1151T,F556,F556U,F556UA,F556UA-AS54,F556UA-EH71,F556UA-X0062T,F556UA-X0094T,F556UA-XO062T,F556UA-XO094T,F556UB,F556UB-DM052T,F556UB-DM060T,F556UB-DM061T,F556UB-DM068T,F556UB-DM139T,F556UF,F556UF-DM061T,F556UF-DM064T,F556UF-DM065T,F556UF-DM066T,F556UJ,F556UJ-DM026T,F556UJ-X0010T,F556UJ-XO010T,F556UJ-XX021T,F556UJ-XX024T,F556UQ,F556UQ-DM142T,F556UR,F556UR-X0006T,F556UR-X0037T,F556UR-XO006T,F556UR-XO037T,F556UV,F556UV-XX110T,F756,F756U,F756UA,F756UA-TY021T,F756UA-TY031T,F756UA-TY037T,F756UB,F756UB-TY004T,F756UB-TY005T,F756UJ,F756UJ-T4027T,F756UJ-T4028T,F756UX,F756UX-T4034T,F756UX-T4035T,F756UX-T4061T,F756UX-T7013T,K540,K540L,K540LA,K540LA-XX035D,K540LA-XX041D,K540LA-XX083T,K540LA-XX089T,K540LA-XX143D,K540LA-XX632T,K540LA-XX707T,K540LJ,K540LJ-XX032D,K540LJ-XX032T,K540LJ-XX035D,K540LJ-XX121D,K540LJ-XX122D,K540LJ-XX455T,K540LJ-XX519T,K556,K556U,K556UA,K556UB,K556UB-XX023D,K556UB-XX175D,K556UB-XX178D,K556UF,K556UJ,K556UJ-XX032D,K556UJ-XX109T,K556UQ,K556UR,M509DJ,M509DL,N402NA,Q324,Q324U,Q324UA,Q324UAK,Q504,Q504U,Q504UA,Q551,Q551L,Q551LB,Q551LN,R515,R515L,R515LA,R515M,R515MA,R515MA-BING-SX569B,R515MA-RH01,R515MA-SX569B,R515MA-XX553H,R515MA-XX764H,R515S,R515SA,R515SA-XX247T,R515SA-XX248T,R540L,R540LA,R540LA-RS31,R540LA-XX020,R540LA-XX020D,R540LA-XX020T,R540LA-XX087T,R540LA-XX092T,R540LA-XX325T,R540LA-XX342,R540LA-XX411T,R540LA-XX544T,R540LA-XX722T,R540LJ,R540LJ-DM045T,R540LJ-DM239T,R540LJ-GK535T,R540LJ-XX004,R540LJ-XX004T,R540LJ-XX253T,R540LJ-XX336,R540LJ-XX337T,R540LJ-XX338,R540LJ-XX338T,R540LJ-XX339T,R540LJ-XX340,R540LJ-XX340T,R540LJ-XX461T,R540S,R540SA,R540SA-DM267T,R540SA-RS01,R540SA-XX022T,R540SA-XX040,R540SA-XX040D,R540SA-XX040T,R540SC,R540SC-XX007D,R540SC-XX019T,R540SC-XX031T,R540SC-XX032T,R540SC-XX086D,R540SC-XX087D,R540U,R540UB,R540UV,R540Y,R540YA,R540YA-XO112T,R540YA-XX065T,R540YA-XX065T-BE,R541,R541U,R541UA,R553,R553L,R557U,R557UQ,R558,R558U,R558UA,R558UA-DM121T,R558UB,R558UB-DM108T,R558UF,R558UF-X0044D,R558UF-X0044T,R558UF-XO044D,R558UF-XO044T,R558UJ,R558UJ-XX069T,R558UV,UX30,VIVOBOOK U38,VIVOBOOK U38DT,VIVOBOOK U38N,VIVOBOOK U38N-C4004H,X102B,X302,X302L,X302LA,X302LJ,X302U,X302UA,X302UJ,X302UV,X330FL,X330FN,X403,X403M,X403MA,X403MA-WX154D,X409DJ,X409FB,X409FJ,X409FL,X409UB,X409UJ,X412FL,X432FL,X441UB,X453,X453M,X453MA,X453MA-WX122B,X453MA-WX216D,X453MA-WX217D,X453MA-WX219D,X453MA-WX238D,X453MA-WX300T,X453MA-WX315B,X453MA-WX428D,X503,X503M,X503MA,X503MA-SX840D,X503MA-XX313D,X503S,X503SA,X507UB,X507UF,X509FB,X509FJ,X509FL,X509UB,X509UJ,X515JA,X531FL,X540,X540BP,X540L,X540LA,X540LA-SI30205P,X540LA-XX002D,X540LA-XX002T,X540LA-XX003T,X540LA-XX004T,X540LA-XX013T,X540LA-XX037T,X540LA-XX072T,X540LA-XX312T,X540LA-XX821,X540LJ,X540LJ-DM311T,X540LJ-XX001D,X540LJ-XX001T,X540LJ-XX002,X540LJ-XX002T,X540LJ-XX011D,X540LJ-XX014D,X540LJ-XX016D,X540LJ-XX022D,X540LJ-XX043T,X540LJ-XX060T,X540LJ-XX090D,X540LJ-XX229D,X540LJ-XX250T,X540LJ-XX357T,X540S,X540SA,X540SA-BPD0602V,X540SA-RBPDN09,X540SA-RS01-CB,X540SA-SCL0205N,X540SA-XX002D,X540SA-XX002T,X540SA-XX004D,X540SA-XX006T,X540SA-XX009T,X540SA-XX012T,X540SA-XX018D,X540SA-XX048T,X540SA-XX063T,X540SA-XX095T,X540SA-XX333T,X540SC,X540SC-DM009D,X540SC-DM076T,X540SC-XX002D,X540SC-XX006D,X540SC-XX010D,X540SC-XX014D,X540SC-XX025D,X540SC-XX040D,X540SC-XX041T,X540SC-XX083D,X540UB,X540YA,X540YA-DM075T,X540YA-DM085T,X540YA-XO033T,X540YA-XX016T,X540YA-XX055T,X541,X541S,X541SA,X541SA-DM031T,X541SA-GK054T,X541SA-QP2-CB,X541SA-XO041D,X541SA-XO056D,X541SA-XO056T,X541SA-XO122D,X541SA-XO137,X541SA-XO287T,X541SA-XX012T,X541SA-XX107T,X541SA-XX107T-BE,X541SA-XX204T,X541SA-XX204T-BE,X541SC,X541SC-GK006T,X541SC-XO011T,X541SC-XX034T,X541U,X541UA,X541UA-DM014T,X541UA-DM015T,X541UA-DM046T,X541UA-DM139D,X541UA-DM167T,X541UA-DM233T,X541UA-WB51,X541UA-XO112D,X541UA-XO129T,X541UA-XX009T,X541UA-XX009T-BE,X541UA-XX124T,X541UA-XX133D,X541UA-XX133R,X541UA-XX159T,X541UA-XX202T,X541UA-XX264T,X541UJ,X541UV,X541UV-6198DU,X541UV-DM107T,X541UV-DM120T,X541UV-DM178T,X541UV-DM297T,X541UV-XO029D,X541UV-XO085T,X541UV-XO241T,X541UV-XX039D,X541UV-XX039T,X541UV-XX041T,X541UV-XX067T,X541UV-XX067T-BE,X541UV-XX068T,X541UV-XX068T-BE,X541UV-XX104D,X541UV-XX143D,X541UV-XX151T,X543BP,X543UB,X545FB,X545FJ,X553,X553M,X553MA,X553MA-DB01,X553MA-RB01,X553MA-SX284B,X553MA-SX455B,X553MA-SX870H,X553MA-SX880H,X553MA-XX490D,X553MA-XX490T,X556,X556U,X556UA,X556UB,X556UF,X556UJ,X556UQ,X556UQ-DM077T,X556UQ-X0075T,X556UQ-XO075T,X556UR,X556UV,X556UV-XO022T,X712DK,X712FB,X303L,

seria Zenbook

U38DT, U500V, U500VZ, UX301, UX301L, UX301LA, UX302, UX302L, UX302LA, UX302LG, UX303, UX303L, UX303LA, UX303LB, UX303LN, UX303U, UX303UA, UX303UB, UX305, UX305C, UX305CA, UX305F, UX305FA, UX305L, UX305LA, UX305U, UX305UA, UX306, UX306U, UX306UA, UX310, UX310U, UX310UA, UX310UF, UX310UQ, UX31K, UX31LA, UX32L, UX32LN, UX330, UX330C, UX330CA, UX330U, UX330UA, UX360, UX360C, UX360CA, UX360U, UX360UA, UX360UAK, UX390, UX390U, UX390UA, UX410, UX410U, UX410UA, UX410UF, UX410UQ, UX42V, UX42VS, UX430, UX430U, UX430UA, UX430UN, UX430UQ, UX461UN, UX50, UX510, UX510U, UX510UW, UX510UX, UX52, UX52A, UX52V, UX52VS, UX560, UX560U, UX560UA, UX560UQ, UX560UX, UX434F,

seria Zenbook Prime

UX32V, UX32VD, UX42V, UX42VS, UX52VS,

seria Vivobook

E402S, E502N, E502NA, K533J, U38, X430FN,

seria Transformer Book Flip

TP300LJ, TP300LJ-DW024H,

seria VivoBook S14

S410UN, S430UA, S430UN, X411UF, X430UF,

seria ZenBook 14

UM431D, UM431DA, UM433, UM433D, UM433DA, UM433I, UM433IQ, UX431FA, UX431FL, UX431FN, UX433FA, UX433FN, UX434FL,

seria ZenBook 13

UX331UN, UX333FN, UX334FL,

seria ZenBook Flip 13

UX362FA,

seria ZenBook Flip 14

TP410UR, UX461FN, UX461UA, UX461UN,

seria ZenBook Edition 30

UX334FL,

seria VivoBook 15

X510QR, X512DK, X512FB, X512FJ, X512FL, X512UB, X512UF, X540UV,

seria VivoBook S13

S330UA, X330UN,

seria VivoBook S15

S510UN, S510UQ, S530UN, X530FN, X530UF, X530UN,

seria VivoBook Flip 14

TP410UA, TP410UF,

seria VivoBook 14

UX331FN, X411UN, X411UQ, X412DK, X412FJ, X412UB, X412UF,

seria NovaGo

TP370QL,

seria VivoBook Flip 15

TP510UF, TP510UQ,

seria ZenBook Flip

UX561UN,

Huawei